IN THE BOX

USER MANUAL

Table 1.
SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE MAX 10.000 LED			
COOL WHITE	CCT: 6,500 ~ 7,000K	CRI:70	
TURBO	1,000 lm	2:30	1.5M
HIGH	450 lm	1:00	1.5M
MEDIUM	65 lm	4:00	1.5M
LOW	5 lm	30:00	1.5M
MOONLIGHT	0.1 lm	60:00	1.5M
65.025cd	510m	1.5M	
IPX8	Working Temperature: 5-40°C	Strobe: 10Hz	Slip Resistant Surface

Baton Turbo

Portable, long-range EDC flashlight.

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB type-A, DC 5V, 1A
Output	CC 4.1V, 4.2V, 1A
Charging time	About 1.5 hours

Figure 1
Install the insulating film before use

Figure 2
Charge the flashlight

Figure 3
Turn on/off the light

Figure 4
Lock/Unlock

Figure 5
Moonlight mode



Figure 6
Turbo mode

Figure 7
Strobe mode

Figure 8
Change the brightness level

Figure 9
Auto Shut-Off function

Figure 10-1
Brightness level indicator

Figure 10-2
Battery level indicator

Note:
When an Olight 18350 battery with a level below 10% is removed and reinserted, the light will detect it as a single-cell battery, and the battery and brightness indicators will not light up when the light is turned on.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 11
(ES) Español 13
(RO) Românesc 14
(UA) Ukrainian 15
(JP) 日本語 17
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 20
(FR) Français 22
(IT) Italiano 23
(SK) Slovenskýjazyk 24
(PT) Português 26

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film before use, see Figure 1.
2.2 Charge the flashlight, see Figure 2.
2.3 Turn On/Off the flashlight, see Figure 3.
Press the button to turn on/off the flashlight. When turned on, the flashlight will light up at the memorized brightness level. When turned off, the flashlight will remember the brightness level when turned off. Turbo mode will be activated when the flashlight is turned on from Moonlight mode. Strobe mode will be activated when the flashlight is turned on from Medium mode. Strobe mode will not be memorized.)
2.4 Lock/Unlock, see Figure 4.
To lock the flashlight, when it's off, press and hold the button for 2 seconds until the flashlight flashes and turns on and off, to lockout mode, press the switch will not activate the flashlight. To unlock the flashlight, press and hold the button for 2 seconds or longer to unlock it and activate Moonlight mode.
2.5 Moonlight mode, see Figure 5.
When the flashlight is off, press and hold the button for 1 second or longer when the flashlight is off. To switch to Moonlight mode from other modes.
2.6 Turbo mode, see Figure 6.
When the flashlight is on, double-click the button to enter Turbo mode.
2.7 Strobe mode, see Figure 7.
When the flashlight is on, press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or hold it down to exit Strobe mode.
2.8 Change the brightness level, see Figure 8.
When the flashlight is on, press and hold the button. The flashlight will cycle through Low, Medium, and High modes, starting from the most recent brightness level. Release the button to select the desired brightness level. The flashlight will remember the brightness level when turned off.
2.9 Auto Shut-Off function, see Figure 9.
When the flashlight is on, press and hold the button for two pressed periods, a long period (5 minutes) and a short period (1 minutes). Release the button at the end of the short period to activate the Auto Shut-Off function, double-press and hold the button for two pressed periods, a long period (9 minutes) and a short period (3 minutes). Release the button at the end of the short period to activate the Auto Shut-Off function during a timing period. When reactivating the Auto Shut-Off function, the previous timing setting will be used.
3. Indicators instructions as below:
3.1 Brightness level indicator, see Figure 10-1.
3.2 Battery level indicator, see Figure 10-2.

(CN) 简体中文

多语言字典，参阅 表格 Table 3。
1. 产品参数参阅 Table 1和Table 2。
2. 操作指引如下：
2.1 取下绝缘膜，参阅Figure 1。
2.2 充电，参阅Figure 2。
2.3 开启/关闭手电筒，参阅Figure 3。
按下按钮开启/关闭手电筒。开启手电筒时，手电筒将以记忆的亮度模式点亮。关闭手电筒时，手电筒将记忆关闭前的亮度模式。从月光模式开启手电筒时，将启动爆发模式。从中亮模式开启手电筒时，将启动频闪模式。频闪模式不会被记忆。
2.4 上锁/解锁，参阅Figure 4。
关闭手电筒时，长按按钮2秒或更长时间，手电筒将闪烁并开启和关闭，进入锁定模式，此时按下开关将不会启动手电筒。要解锁手电筒，长按按钮2秒或更长时间，即可解锁并启动月光模式。
2.5 月光模式，参阅Figure 5。
手电筒关闭时，长按按钮1秒或更长时间。从其他模式切换至月光模式。
2.6 爆发模式，参阅Figure 6。
手电筒开启时，快速按按钮两下即可进入爆发模式。
2.7 频闪，参阅Figure 7。
快速连按按钮三次或以上按入模式，单按或长按按钮即可退出频闪模式。
2.8 亮度风度，参阅Figure 8。
手电筒开启时，长按按钮即可启动。从最近使用一次的亮度模式开始，依次循环低亮、中亮、高亮模式。松开按钮即可选择所需的亮度模式。手电筒关闭后将记忆关闭前的亮度模式。
2.9 自动关机功能，参阅Figure 9。
手电筒开启后按住按钮并保持两个按压期，一个长按期（5分钟）和一个短按期（1分钟）。在短按期结束时松开按钮即可启动自动关机功能，在两个按压期内按住按钮，一个长按期（9分钟）和一个短按期（3分钟）。在短按期结束时松开按钮即可启动自动关机功能。重新启动自动关机功能时，将使用之前的计时设置。
3. 指示灯说明如下：
3.1 亮度指示灯，参阅Figure 10-1。
3.2 电量指示灯，参阅Figure 10-2。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja katso Table 3.
Tuotetiedot katso Table 1 ja 2.
Käyttöohjeet alla:
2.1 Poista eristävä kalvo ennen käyttöä, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
2.3 On/Off, katso Figure 3.
Paina kytkintä käynnistääksesi valaisimen. Valaisin käynnistyy viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla. Sammutettaessa, Moonlight, Low, Medium tai High. Mikäli valmista, käynnistyy aktiivi tilnetta on ollut Turbo, valaisin syttyy High-tilassa. High-tila palaa 1 minuutin jälkeen pilleen vanhtua Medium-tilaan. Strobe-tila ei jää muistiin.
2.4 Lukitsemalla, katso Figure 4.
Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä painjuan painettuna 2+ sekunnin ajan, jolloin pilleen Moonlight-tila sähköistä ja sammuu. Ja näppäimeen lukitsemiseksi, pidä kytkintä painettuna 2+ sekunnin ajan. Pidä kytkintä painettuna pitkään valaisimen käynnistämiseksi ja 2 sekunnin ajan, jonka jälleen valaisin syttyy Moonlight-tilassa.
2.5 Moonlight, katso Figure 5.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä painjuan painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila sähköistä ja sammuu. Ja pilleen Moonlight-tila sähköistä ja Moonlight, käytä kytkintä painjuan painettuna 1 sekunnin ajan.
2.6 Turbo, katso Figure 6.
Turbotilaksi kytkintä kahdesti Turbo-tilan käyttöön.
2.7 Strobe, katso Figure 7.
Käytä kytkintä nopeasti kolme kertaa peräkkäin kytkeäksesi Strobe-tilan käyttöön. Paina kytkintä kerran sammuttaaksesi Strobe.
2.8 Muita tietoja, katso Figure 8.
Valaisimen ollessa päällä, paina kytkintä ja pidä painjuan painettuna, jolloin valaisin kiertää kirkkaustasoja järjestyksessä Low, Mid, High. Vapauta painjuan kytkimen valitsemiseksi haluttu taso. Moonlight- ja Turbo-tilat eivät kuulu tähän kiertoon!.
2.9 Automaattinen sammutus, katso Figure 9.
Automaattisessa tilassa ajastin, jolla kytkee valaisimen pois päältä jake 2 tai 9 minuutin kuluttua ajastimen käynnistämisestä. Valaisimen ollessa päällä, käynnistämä ja toisella klikkaamalla pitkä kahtaosa painjuna automaattisammutuksen ajastin. Ja kahtaosa merkkaus, että valitsemasi on 1 min ajastin. Ja kahtaosa merkkaus 9 min ajastin.
3. Indikaattoreiden ohjeet alla:
3.1 Tehotilan ilmaisin, katso Figure 10-1.
3.2 Akun varauksen ilmaisin, katso Figure 10-2.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se figur 1.
2.2 Lading, se figur 2.
2.3 På/av, se figur 3.
Trykk på knappen for å slå på/av lommelykten. Når lommelykten slås på, vil den lyse opp med det lagrede lysstyrkenivået. Slåes lommelykten av, vil den huske lysstyrkenivået. Moonlight, Low, Medium og High vil bli lagret når de er slått av. Turbo-modus vil bli lagret som High-modus. Strobe-modus vil ikke bli lagret.)
2.4 Lås/Lås opp, se figur 4.
For å låse lommelykten, slå lommelykten av, og trykk og hold knappen i 2 sek. til lommelykten blinker to ganger og slår seg av og på igjen. Deretter vil lommelykten være låst og vil ikke reagere og aktivere Moonlight-modus.
2.5 Månelysmodus, se figur 5.
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer når lommelykten er av. Hvis den blir brukt fra andre modi.
2.6 Turbo, se figur 6.
For å aktivere Turbo-modus, trykk og hold knappen i 2 sek. til lommelykten blinker to ganger og slår seg av og på igjen. Trykk på knappen to ganger raskt når lommelykten er på.
2.7 Strobemodus, se figur 7.
Trykk raskt på knappen tre ganger eller mer for å gå inn i Strobe-modus. Trykk på knappen én gang eller hold den nede for å avslutte Strobe-modus.
2.8 Endre lysstyrkenivåer, se figur 8.
Når lommelykten er på, trykk og hold knappen for å gå gjennom lysstyrkenivåene i følgende rekkefølge: Lav, Medium, Høy, Turbo. Slipp knappen for å velge ønsket lysstyrkenivå. Dette vil bli husket når lommelykten slås av igjen.
2.9 Automatisk avslåingsfunksjon, se figur 9.
Lommelykten kan slåes inn til 5 dåg og av automatisk etter to forhåndsinnstilte perioder: en lang periode (9 minutter) og en kort periode (3 minutter). For å aktivere funksjonen for automatisk avslåing, dobbelttrykk og hold knappen nede når lommelykten er på. Slipp av knappen ved slutten av den lange perioden for å aktivere den korte perioden av minutter, og slipp av knappen ved slutten av den korte perioden for å aktivere den lange perioden. For å slå av funksjonen for automatisk avslåing, dobbelttrykk og hold knappen i åpnet av en tidsperiode. Når du reaktiverer den automatiske avslåingsfunksjonen, vil den forrige innstillingen bli brukt.
3. Indikatorinstruksjoner som nedenfor:
3.1 Lysstyrkeindikator, se figur 10-1.
3.2 Batteriindikator, se figur 10-2.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedanför:
2.1 Ta bort isoleringsfilmen före användning, se figur 1.
2.2 Laddning, se figur 2.
2.3 På/av, se figur 3.
Tryck på knappen för att slå på/av lommelykten. När lommelykten slås på, kommer den att lysa upp med den lagrade ljusstyrkenivån. Moonlight, Low, Medium og High vil bli lagrad när de är slagna av. Turbo-läge kommer att lagras som High-läge. Strobe-läge kommer inte att lagras.)
2.4 Lås/Lås upp, se figur 4.
För att låsa lommelykten, stäng av lommelykten och håll knappen nedtryckt i 2 sek. tills lommelykten blinkar två gånger och stängs av och sätts på igen. Därefter kommer lommelykten att vara låst och kommer inte att reagera eller aktivera Moonlight-läget.
2.5 Månskensläge, se figur 5.
För att aktivera Moonlight-läget, tryck och håll ned knappen i 1 sekund eller mer när lommelykten är avstängd. Om det används från andra lägen.
2.6 Turbo, se figur 6.
För att aktivera Turbo-läget, tryck och håll ned knappen i 2 sek. tills lommelykten blinkar två gånger och stängs av och sätts på igen. Tryck på knappen två gånger snabbt när lommelykten är på.
2.7 Strobeläge, se figur 7.
Tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer för att gå in i Strobe-läge. Tryck på knappen en gång eller håll den nedtryckt för att lämna Strobe-läget.
2.8 Ändra ljusstyrkenivåer, se figur 8.
När lommelykten är på, tryck och håll ned knappen. Lommelykten växlar mellan Low, Medium och High, med start från den nuvarande ljusstyrkenivån. Släpp knappen för att välja önskad ljusstyrkenivå. Den kommer att komma ihåg när lommelykten stängs av och sätts på igen.
2.9 Automatisk avstängningsfunktion, se figur 9.
Lommelykten kan slås på och av automatiskt efter två förinställda perioder: en lång period (9 minuter) och en kort period (3 minuter). För att aktivera den automatiska avstängningsfunktionen, dubbeltryck och håll ned strömbrytaren när lommelykten är på. Släpp knappen i slutet av den långa perioden för att aktivera den korta perioden i minuter, och släpp knappen i slutet av den korta perioden för att aktivera den långa perioden. För att inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen, dubbeltryck och håll knappen i öppet av en tidsperiod. När du reaktiverar den automatiska avstängningsfunktionen, kommer den tidigare inställningen att användas.
3. Indikatorinstruktioner som nedanför:
3.1 Ljusstyrkeindikator, se figur 10-1.
3.2 Batteriindikator, se figur 10-2.

(NL) Nederlands

Flerspråklig artikel, se tabel 3.
1. Productspecificaties, zie tabel 1 en tabel 2.
2. De bedieningsinstructies zijn als volgt:
2.1 Verwijder de isolatiefolie voor gebruik, zie figuur 1.
2.2 Opladen, zie figuur 2.
2.3 Aan/uit, zie figuur 3.
Druk op de knop om de zaklamp in of uit te schakelen. Zodra ingeschakeld, licht de zaklamp op met het opgeslagen helderheidsniveau. Bij uitschakeling, onthoudt de zaklamp het helderheidsniveau dat was ingesteld voordat deze werd uitgeschakeld. Turbo-modus wordt geactiveerd wanneer de zaklamp wordt ingeschakeld vanuit de Moonlight-modus. Strobe-modus wordt geactiveerd wanneer de zaklamp wordt ingeschakeld vanuit de Medium-modus. Strobe-modus wordt niet onthouden.)
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen, zie figuur 4.
Om de zaklamp te vergrendelen, schakelt u de zaklamp uit, houdt u de knop ingedrukt (ongeveer 2 seconden) totdat de zaklamp knippert en aan- en uitschakelt. Als de knop vergrendeld is, drukt u eenmaal op de knop om het vuilcentrale buitenlichaam weer te geven zonder de zaklamp aan te zetten. Houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt om de zaklamp te ontgrendelen en de maanstandmodus te activeren.
2.5 Maanlichtmodus, zie afbeelding 5.
Om de maanlichtmodus in te schakelen houdt u de knop 1 seconde of langer ingedrukt als de zaklamp uit is. Als de toetst gedrukte modus de Maanlichtmodus was, druk dan gewoon op de knop.
2.6 Turbomodus, zie afbeelding 6.
Druk de knop snel dubbel op de knop om de Turbomodus te activeren.
2.7 Automatische aanschakeling, zie afbeelding 7.
Fokkampen kan stabiles in fir att automatiskt slångas av efter två förinställda perioder: en lång period (9 minuter) och en kort period (3 minuter). För att aktivera den automatiska avstängningsfunktionen, dubbeltryck och håll ned strömbrytaren när lommelykten är på. Släpp knappen i slutet av den långa perioden för att aktivera den korta perioden av minuter, och släpp knappen i slutet av den korta perioden för att aktivera den långa perioden. För att inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen, dubbeltryck och håll knappen i öppet av en tidsperiod. När du reaktiverar den automatiska avstängningsfunktionen, kommer den tidigare inställningen att användas.
3. Indikatorinstruktioner som nedanför:
3.1 Indikator för ljusstyrka, se figur 10-1.
3.2 Batteriindikator, se figur 10-2.

(PL) Polska

Wersja wielojęzyczna, patrz tabela 3.
1. Dane techniczne, patrz tabela 1 i tabela 2.
2. Instrukcja obsługi:
2.1 Przed użyciem usuń folię izolacyjną, patrz rysunek 1.
2.2 Ładowanie, patrz rysunek 2.
2.3 Włączanie/wyłączanie latarki, patrz rysunek 3.
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu latarka świeci z zapamiętanym poziomem jasności. Po wyłączeniu latarka zapamiętuje poziom jasności, który był ustawiony przed wyłączeniem. Tryb Moonlight, Low, Medium, High oraz Turbo zostaje zapamiętany. Tryb stroboskopu nie jest zapamiętywany.
2.4 Blokowanie/odblokowanie, patrz rysunek 4.
Aby zablokować latarkę, gdy jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk, aż latarka zacznie migać i zostanie włączona i wyłączona. Latarka jest zablokowana, gdy naciśnięcie przycisku nie powoduje włączenia latarki. Aby odblokować latarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy lub dłużej, aby odblokować latarkę i włączyć tryb Moonlight.
2.5 Tryb Moonlight, patrz rysunek 5.
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę lub dłużej, aby włączyć tryb Moonlight. Aby przełączyć z innych trybów do trybu Moonlight, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę lub dłużej.
2.6 Tryb Turbo, patrz rysunek 6.
Aby włączyć tryb Turbo, szybko dwukrotnie naciśnij przycisk. Aby wyłączyć tryb Turbo, naciśnij przycisk jeden raz.
2.7 Tryb stroboskopu, patrz rysunek 7.
Aby włączyć tryb stroboskopu, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy. Aby wyłączyć tryb stroboskopu, naciśnij przycisk jeden raz.
2.8 Zmiana poziomu jasności, patrz rysunek 8.
Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Latarka będzie przełączać się między trybami Low, Medium i High, zaczynając od poziomu jasności, który był ustawiony przed wyłączeniem latarki. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom jasności. Latarka zapamięta poziom jasności, który był ustawiony przed wyłączeniem latarki.
2.9 Funkcja automatycznego wyłączania, patrz rysunek 9.
Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwa okresy: długi (5 minut) i krótki (1 minuta). Zwolnij przycisk na końcu krótkiego okresu, aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania. Aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania, naciśnij dwukrotnie przycisk i przytrzymaj przez dwa okresy: długi (9 minut) i krótki (3 minuty). Zwolnij przycisk na końcu krótkiego okresu, aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania. Aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania podczas odliczania czasu