












 USER MANUAL  PL-3R VALKYRIE Max 1,500 Lumens WML Built-in 900mAh Lithium Polymer Battery.		IN THE BOX  Table 1: Specification <table> <tr> <th>COOL WHITE</th> <th>CCT: 5700K</th> <th>CRH: 70°</th> </tr> <tr> <td>HIGH 1</td> <td>1,500 lumens</td> <td>2min / 36min / 8.5min</td> </tr> <tr> <td>HIGH 2</td> <td>1,000 lumens</td> <td>12min / 23min / 8.5min</td> </tr> <tr> <td>LOW</td> <td>300 lumens</td> <td>100min</td> </tr> </table>  (LUMI) W/303 5°W/32.5mm (LUMI) W/303 5°W/32.5mm (LUMI) W/303 5°W/32.5mm * Above data are tested per ANSI/NEMA FL-1-2019 standard in Olight's labs for reference.	COOL WHITE	CCT: 5700K	CRH: 70°	HIGH 1	1,500 lumens	2min / 36min / 8.5min	HIGH 2	1,000 lumens	12min / 23min / 8.5min	LOW	300 lumens	100min	Table 2: MCC Cable length 0.5m Input USB-A 5V 1A Output CC/CV 4.2V±0.05V 1A Time to fully charge About 80min Figure 1 Charging  Figure 2-1 Screw off 	Figure 2-2 Adjust the installation position of the light  Figure 2-3 Screw on  Figure 2-4 Lock 	Figure 3 Turn the light on/off  Figure 4-1 Lock  Figure 4-2 Unlock 	Figure 4-3 Momentary on  Figure 6 Change brightness level 	Figure 8 Change high brightness level  Figure 9 Strobe 	CONTENTS <table> <tr> <td>(EN) English</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>(CN) 简体中文</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>(FI) Finnish</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>(NO) Norwegian</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>(SV) Swedish</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>(NL) Nederlands</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>(PL) Polska</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>(DE) Deutsch</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>(HU) Magyarországi</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>(RU) Русский</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>(ES) Español</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>(RO) Romanian</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>(UA) Ukrainian</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>(JP) 日本語</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>(KR) 한국어</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>(TH) ไทย</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>(FR) Français</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>(IT) Italiano</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>(SK) Slovenský jazyk</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>(PT) Português</td> <td>24</td> </tr> </table>	(EN) English	01	(CN) 简体中文	02	(FI) Finnish	03	(NO) Norwegian	04	(SV) Swedish	05	(NL) Nederlands	07	(PL) Polska	08	(DE) Deutsch	09	(HU) Magyarországi	10	(RU) Русский	12	(ES) Español	13	(RO) Romanian	15	(UA) Ukrainian	16	(JP) 日本語	17	(KR) 한국어	18	(TH) ไทย	19	(FR) Français	20	(IT) Italiano	22	(SK) Slovenský jazyk	23	(PT) Português	24	(EN) English Multi-language dictionary, see Table 3. 1. Product specification, see Table 1 and Table 2. 2. Operating instructions as below: 2.1 Charging, see Figure 1. 2.2 Screw off, see Figure 2-1. 2.3 Adjust the installation position of the light, see Figure 2-2. 2.4 Screw on, see Figure 2-3. 2.5 Turn the light on/off, see Figure 3. Quickly single press (press and then quickly release) any key, the output will stay lit. Click the button again and the output turns off. 2.6 Lock, see Figure 4-1. In the off state, first press any button and hold it (for about half a second or more), then press the other button, press and hold the two buttons simultaneously (for about 2 seconds or more) until the output is turned off, the product has now entered the lock key state. When the key is locked and turned off, press and hold any key to output a lower brightness (about 100 lumens), and release the key to turn off the output. 2.7 Unlock, see Figure 4-2. In the key lock state, press and hold the two keys at the same time (more than 2 seconds), until the output brightness becomes high, and the keys are unlocked. 2.8 Momentary on, see Figure 5. Press any button and hold, output turns on when pressed and off when released. 2.9 Change brightness level, see Figure 6. In the power-on state, quickly double-click any button, and the output brightness will switch between low-brightness and high-brightness. 2.10 Direct access to high brightness, see Figure 7. In the off state, quickly double-click the button to directly access the highest output. 2.11 Change high brightness level, see Figure 8. In the off state, quickly click any key more than 10 times, press and hold for more than 1 second on the last press. At this time, you can change the high brightness (blink once for brightness 2, blink twice for brightness 1), release the key to finish the process. 01
COOL WHITE	CCT: 5700K	CRH: 70°																																																											
HIGH 1	1,500 lumens	2min / 36min / 8.5min																																																											
HIGH 2	1,000 lumens	12min / 23min / 8.5min																																																											
LOW	300 lumens	100min																																																											
(EN) English	01																																																												
(CN) 简体中文	02																																																												
(FI) Finnish	03																																																												
(NO) Norwegian	04																																																												
(SV) Swedish	05																																																												
(NL) Nederlands	07																																																												
(PL) Polska	08																																																												
(DE) Deutsch	09																																																												
(HU) Magyarországi	10																																																												
(RU) Русский	12																																																												
(ES) Español	13																																																												
(RO) Romanian	15																																																												
(UA) Ukrainian	16																																																												
(JP) 日本語	17																																																												
(KR) 한국어	18																																																												
(TH) ไทย	19																																																												
(FR) Français	20																																																												
(IT) Italiano	22																																																												
(SK) Slovenský jazyk	23																																																												
(PT) Português	24																																																												
2.12 Strobe, see Figure 8. When the two buttons are pressed simultaneously, strobe mode will be activated. The strobe will continue when the button is released. Click any button to turn off the strobe. (CN) 简体中文 多语言字典, 参见 Table 3. 1. 产品参数参见 Table 1 与 Table 2. 2. 操作指引见下: 2.1 充电, 参见 Figure 1. 2.2 旋松螺环, 参见 Figure 2-1. 2.3 调节轨道灯安装位置, 参见 Figure 2-2. 2.4 旋紧螺环, 参见 Figure 2-3. 2.5 开/关轨道灯, 参见 Figure 3. 快速单击 (按下后快速释放) 任意按键, 输出保持点亮。再次单击任意键, 输出关闭。 2.6 锁键, 参见 Figure 4-1. 关机状态下, 先按任意一按键并保持 (约半秒以上), 再按下另一按键, 两键同时按住并保持 (约2秒以上), 直到输出关闭。产品进入锁键状态: 锁键状态下, 按住任一按键输出较低亮度 (约100流明), 直到释放按键输出关闭。 2.7 解锁, 参见 Figure 4-2. 锁键状态下, 同时按住两个按键 (2秒以上), 直到输出亮度变高, 按键被解锁。 2.8 战术点亮, 参见 Figure 5. 按下任意按键并保持, 按下时输出开启, 释放时关闭。 2.9 改变亮度, 参见 Figure 6. 开机状态下, 快速连续点击任意按键, 输出亮度将在低亮度和高亮档切换。 02	2.10 直接高亮, 参见 Figure 7. 在关机状态下, 快速双击按键, 直接输出高亮。 2.11 改变高亮档位, 参见 Figure 8. 关机状态下, 快速连续单击任意按键10次以上, 且在最后一次按下并保持1S以上, 此时可以改变高亮档位 (以下下表示高亮档1, 以下下表示高亮档1), 松开按键关机。 2.12 爆闪, 参见 Figure 9. 两按键同时按下时输出爆闪, 释放按键时持续爆闪。爆闪状态下, 单击任意按键关闭爆闪。 (FI) Finnish Muokkileinen sanakirja, katso taulukko 3. 1. Tuotteen ominaisuudet, katso taulukko 1 ja 2. 2. Käyttöohjeet alla: 2.1 Lataus, katso kuva 1. 2.2 Ruuvien irroitus, katso kuva 2-1. 2.3 Aseta valon suunnaksi, katso kuva 2-2. 2.4 Ruuvien kiinnitys, katso kuva 2-3. 2.5 Valon kytkeminen päälle/pois, katso kuva 3. 2.6 Lukitus, katso kuva 4-1. Valon olesella pois päältä napasta mitä tahansa painaamalla (noin 10 sekuntia) ja paina painettaessa kättä samanaikaisesti (noin 2 sekuntia tai kauemmin), kumme valon sammuu näppäinvalon ja valo sammuu. 2.7 Vapautus, katso kuva 4-2. 2.8 Käynnistäminen, katso kuva 5. 2.9 Valon kirkkautta muuttaminen, katso kuva 6. 2.10 Suoraan korkeaan kirkkautta, katso kuva 7. 2.11 Korkeaan kirkkautta, katso kuva 8. 2.12 Strobe, katso kuva 9. 2.13 Muutoksen suoritus, katso kuva 10. 2.14 Alkuperäinen tila, katso kuva 11. 2.15 Alkuperäinen tila, katso kuva 12. 2.16 Alkuperäinen tila, katso kuva 13. 2.17 Alkuperäinen tila, katso kuva 14. 2.18 Alkuperäinen tila, katso kuva 15. 2.19 Alkuperäinen tila, katso kuva 16. 2.20 Alkuperäinen tila, katso kuva 17. 2.21 Alkuperäinen tila, katso kuva 18. 2.22 Alkuperäinen tila, katso kuva 19. 2.23 Alkuperäinen tila, katso kuva 20. 2.24 Alkuperäinen tila, katso kuva 21. 2.25 Alkuperäinen tila, katso kuva 22. 2.26 Alkuperäinen tila, katso kuva 23. 2.27 Alkuperäinen tila, katso kuva 24. 2.28 Alkuperäinen tila, katso kuva 25. 2.29 Alkuperäinen tila, katso kuva 26. 2.30 Alkuperäinen tila, katso kuva 27. 2.31 Alkuperäinen tila, katso kuva 28. 2.32 Alkuperäinen tila, katso kuva 29. 2.33 Alkuperäinen tila, katso kuva 30. 2.34 Alkuperäinen tila, katso kuva 31. 2.35 Alkuperäinen tila, katso kuva 32. 2.36 Alkuperäinen tila, katso kuva 33. 2.37 Alkuperäinen tila, katso kuva 34. 2.38 Alkuperäinen tila, katso kuva 35. 2.39 Alkuperäinen tila, katso kuva 36. 2.40 Alkuperäinen tila, katso kuva 37. 2.41 Alkuperäinen tila, katso kuva 38. 2.42 Alkuperäinen tila, katso kuva 39. 2.43 Alkuperäinen tila, katso kuva 40. 2.44 Alkuperäinen tila, katso kuva 41. 2.45 Alkuperäinen tila, katso kuva 42. 2.46 Alkuperäinen tila, katso kuva 43. 2.47 Alkuperäinen tila, katso kuva 44. 2.48 Alkuperäinen tila, katso kuva 45. 2.49 Alkuperäinen tila, katso kuva 46. 2.50 Alkuperäinen tila, katso kuva 47. 2.51 Alkuperäinen tila, katso kuva 48. 2.52 Alkuperäinen tila, katso kuva 49. 2.53 Alkuperäinen tila, katso kuva 50. 2.54 Alkuperäinen tila, katso kuva 51. 2.55 Alkuperäinen tila, katso kuva 52. 2.56 Alkuperäinen tila, katso kuva 53. 2.57 Alkuperäinen tila, katso kuva 54. 2.58 Alkuperäinen tila, katso kuva 55. 2.59 Alkuperäinen tila, katso kuva 56. 2.60 Alkuperäinen tila, katso kuva 57. 2.61 Alkuperäinen tila, katso kuva 58. 2.62 Alkuperäinen tila, katso kuva 59. 2.63 Alkuperäinen tila, katso kuva 60. 2.64 Alkuperäinen tila, katso kuva 61. 2.65 Alkuperäinen tila, katso kuva 62. 2.66 Alkuperäinen tila, katso kuva 63. 2.67 Alkuperäinen tila, katso kuva 64. 2.68 Alkuperäinen tila, katso kuva 65. 2.69 Alkuperäinen tila, katso kuva 66. 2.70 Alkuperäinen tila, katso kuva 67. 2.71 Alkuperäinen tila, katso kuva 68. 2.72 Alkuperäinen tila, katso kuva 69. 2.73 Alkuperäinen tila, katso kuva 70. 2.74 Alkuperäinen tila, katso kuva 71. 2.75 Alkuperäinen tila, katso kuva 72. 2.76 Alkuperäinen tila, katso kuva 73. 2.77 Alkuperäinen tila, katso kuva 74. 2.78 Alkuperäinen tila, katso kuva 75. 2.79 Alkuperäinen tila, katso kuva 76. 2.80 Alkuperäinen tila, katso kuva 77. 2.81 Alkuperäinen tila, katso kuva 78. 2.82 Alkuperäinen tila, katso kuva 79. 2.83 Alkuperäinen tila, katso kuva 80. 2.84 Alkuperäinen tila, katso kuva 81. 2.85 Alkuperäinen tila, katso kuva 82. 2.86 Alkuperäinen tila, katso kuva 83. 2.87 Alkuperäinen tila, katso kuva 84. 2.88 Alkuperäinen tila, katso kuva 85. 2.89 Alkuperäinen tila, katso kuva 86. 2.90 Alkuperäinen tila, katso kuva 87. 2.91 Alkuperäinen tila, katso kuva 88. 2.92 Alkuperäinen tila, katso kuva 89. 2.93 Alkuperäinen tila, katso kuva 90. 2.94 Alkuperäinen tila, katso kuva 91. 2.95 Alkuperäinen tila, katso kuva 92. 2.96 Alkuperäinen tila, katso kuva 93. 2.97 Alkuperäinen tila, katso kuva 94. 2.98 Alkuperäinen tila, katso kuva 95. 2.99 Alkuperäinen tila, katso kuva 96. 2.100 Alkuperäinen tila, katso kuva 97. 03	2.12 Strobe, see Figure 8. When the two buttons are pressed simultaneously, strobe mode will be activated. The strobe will continue when the button is released. Click any button to turn off the strobe. (NL) Nederlands Meertalig woordenboek, zie Tabel 3. 1. Product specificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2. 2. Gebruiksaanwijzingen zoals onderstaand: 2.1 Laden, zie Figuur 1. 2.2 Losschroeven, zie Figuur 2-1. 2.3 Pas de installatiepositie van het licht aan, zie Figuur 2-2. 2.4 Vastschroeven, zie Figuur 2-3. 2.5 Schakel het licht aan/uit, zie Figuur 3. 2.6 Lock, zie Figuur 4-1. 2.7 Ontgrendel, zie Figuur 4-2. 2.8 Momentair op, zie Figuur 5. 2.9 Verander de helderheid, zie Figuur 6. 2.10 Direct toegang tot hoge helderheid, zie Figuur 7. 2.11 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 8. 2.12 Strobe, zie Figuur 9. 2.13 Directe toegang tot hoge helderheid, zie Figuur 10. 2.14 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 11. 2.15 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 12. 2.16 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 13. 2.17 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 14. 2.18 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 15. 2.19 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 16. 2.20 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 17. 2.21 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 18. 2.22 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 19. 2.23 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 20. 2.24 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 21. 2.25 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 22. 2.26 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 23. 2.27 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 24. 2.28 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 25. 2.29 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 26. 2.30 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 27. 2.31 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 28. 2.32 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 29. 2.33 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 30. 2.34 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 31. 2.35 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 32. 2.36 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 33. 2.37 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 34. 2.38 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 35. 2.39 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 36. 2.40 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 37. 2.41 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 38. 2.42 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 39. 2.43 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 40. 2.44 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 41. 2.45 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 42. 2.46 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 43. 2.47 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 44. 2.48 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 45. 2.49 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 46. 2.50 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 47. 2.51 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 48. 2.52 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 49. 2.53 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 50. 2.54 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 51. 2.55 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 52. 2.56 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 53. 2.57 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 54. 2.58 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 55. 2.59 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 56. 2.60 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 57. 2.61 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 58. 2.62 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 59. 2.63 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 60. 2.64 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 61. 2.65 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 62. 2.66 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 63. 2.67 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 64. 2.68 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 65. 2.69 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 66. 2.70 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 67. 2.71 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 68. 2.72 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 69. 2.73 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 70. 2.74 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 71. 2.75 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 72. 2.76 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 73. 2.77 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 74. 2.78 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 75. 2.79 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 76. 2.80 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 77. 2.81 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 78. 2.82 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 79. 2.83 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 80. 2.84 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 81. 2.85 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 82. 2.86 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 83. 2.87 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 84. 2.88 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 85. 2.89 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 86. 2.90 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 87. 2.91 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 88. 2.92 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 89. 2.93 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 90. 2.94 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 91. 2.95 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 92. 2.96 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 93. 2.97 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 94. 2.98 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 95. 2.99 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 96. 2.100 Hoge helderheidsniveau bereiken, zie Figuur 97. 04	2.12 Strobe, see Figure 8. When the two buttons are pressed simultaneously, strobe mode will be activated. The strobe will continue when the button is released. Click any button to turn off the strobe. (SV) Swedish Fierspråkig ordbok, se tabell 3. 1. Produktspecificationer, se tabell 1 och 2. 2. Bruksanvisning nedanför: 2.1 Laddning, se figur 1. 2.2 Skruva av, se figur 2-1. 2.3 Justera lampens installationsposition, se figur 2-2. 2.4 Skruva på, se figur 2-3. 2.5 Tänd/släck ljuset, se figur 3. 2.6 Lås, se figur 4-1. 2.7 Öppna låset, se figur 4-2. 2.8 Momentärt på, se figur 5. 2.9 Ändra ljusstyrka, se figur 6. 2.10 Direkt tillgång till högt ljusstyrka, se figur 7. 2.11 Hög ljusstyrka, se figur 8. 2.12 Strobe, se figur 9. 2.13 Direkt tillgång till högt ljusstyrka, se figur 10. 2.14 Hög ljusstyrka, se figur 11. 2.15 Hög ljusstyrka, se figur 12. 2.16 Hög ljusstyrka, se figur 13. 2.17 Hög ljusstyrka, se figur 14. 2.18 Hög ljusstyrka, se figur 15. 2.19 Hög ljusstyrka, se figur 16. 2.20 Hög ljusstyrka, se figur 17. 2.21 Hög ljusstyrka, se figur 18. 2.22 Hög ljusstyrka, se figur 19. 2.23 Hög ljusstyrka, se figur 20. 2.24 Hög ljusstyrka, se figur 21. 2.25 Hög ljusstyrka, se figur 22. 2.26 Hög ljusstyrka, se figur 23. 2.27 Hög ljusstyrka, se figur 24. 2.28 Hög ljusstyrka, se figur 25. 2.29 Hög ljusstyrka, se figur 26. 2.30 Hög ljusstyrka, se figur 27. 2.31 Hög ljusstyrka, se figur 28. 2.32 Hög ljusstyrka, se figur 29. 2.33 Hög ljusstyrka, se figur 30. 2.34 Hög ljusstyrka, se figur 31. 2.35 Hög ljusstyrka, se figur 32. 2.36 Hög ljusstyrka, se figur 33. 2.37 Hög ljusstyrka, se figur 34. 2.38 Hög ljusstyrka, se figur 35. 2.39 Hög ljusstyrka, se figur 36. 2.40 Hög ljusstyrka, se figur 37. 2.41 Hög ljusstyrka, se figur 38. 2.42 Hög ljusstyrka, se figur 39. 2.43 Hög ljusstyrka, se figur 40. 2.44 Hög ljusstyrka, se figur 41. 2.45 Hög ljusstyrka, se figur 42. 2.46 Hög ljusstyrka, se figur 43. 2.47 Hög ljusstyrka, se figur 44. 2.48 Hög ljusstyrka, se figur 45. 2.49 Hög ljusstyrka, se figur 46. 2.50 Hög ljusstyrka, se figur 47. 2.51 Hög ljusstyrka, se figur 48. 2.52 Hög ljusstyrka, se figur 49. 2.53 Hög ljusstyrka, se figur 50. 2.54 Hög ljusstyrka, se figur 51. 2.55 Hög ljusstyrka, se figur 52. 2.56 Hög ljusstyrka, se figur 53. 2.57 Hög ljusstyrka, se figur 54. 2.58 Hög ljusstyrka, se figur 55. 2.59 Hög ljusstyrka, se figur 56. 2.60 Hög ljusstyrka, se figur 57. 2.61 Hög ljusstyrka, se figur 58. 2.62 Hög ljusstyrka, se figur 59. 2.63 Hög ljusstyrka, se figur 60. 2.64 Hög ljusstyrka, se figur 61. 2.65 Hög ljusstyrka, se figur 62. 2.66 Hög ljusstyrka, se figur 63. 2.67 Hög ljusstyrka, se figur 64. 2.68 Hög ljusstyrka, se figur 65. 2.69 Hög ljusstyrka, se figur 66. 2.70 Hög ljusstyrka, se figur 67. 2.71 Hög ljusstyrka, se figur 68. 2.72 Hög ljusstyrka, se figur 69. 2.73 Hög ljusstyrka, se figur 70. 2.74 Hög ljusstyrka, se figur 71. 2.75 Hög ljusstyrka, se figur 72. 2.76 Hög ljusstyrka, se figur 73. 2.77 Hög ljusstyrka, se figur 74. 2.78 Hög ljusstyrka, se figur 75. 2.79 Hög ljusstyrka, se figur 76. 2.80 Hög ljusstyrka, se figur 77. 2.81 Hög ljusstyrka, se figur 78. 2.82 Hög ljusstyrka, se figur 79. 2.83 Hög ljusstyrka, se figur 80. 2.84 Hög ljusstyrka, se figur 81. 2.85 Hög ljusstyrka, se figur 82. 2.86 Hög ljusstyrka, se figur 83. 2.87 Hög ljusstyrka, se figur 84. 2.88 Hög ljusstyrka, se figur 85. 2.89 Hög ljusstyrka, se figur 86. 2.90 Hög ljusstyrka, se figur 87. 2.91 Hög ljusstyrka, se figur 88. 2.92 Hög ljusstyrka, se figur 89. 2.93 Hög ljusstyrka, se figur 90. 2.94 Hög ljusstyrka, se figur 91. 2.95 Hög ljusstyrka, se figur 92. 2.96 Hög ljusstyrka, se figur 93. 2.97 Hög ljusstyrka, se figur 94. 2.98 Hög ljusstyrka, se figur 95. 2.99 Hög ljusstyrka, se figur 96. 2.100 Hög ljusstyrka, se figur 97. 05	2.12 Strobe, see Figure 8. When the two buttons are pressed simultaneously, strobe mode will be activated. The strobe will continue when the button is released. Click any button to turn off the strobe. (UA) Ukrainian Багтомовний словник, див. Таблицю 3. 1. Специфікація продукції, див. Таблицю 1 та Таблицю 2. 2. Інструкція з експлуатації, наведена нижче: 2.1 Заряджання, див. Малюнок 1. 2.2 Розкручування, див. Малюнок 2-1. 2.3 Встановлення положення установки світла, див. Малюнок 2-2. 2.4 Закручування, див. Малюнок 2-3. 2.5 Вмикання/вимкнення світла, див. Малюнок 3. 2.6 Лок, див. Малюнок 4-1. 2.7 Відкриття, див. Малюнок 4-2. 2.8 Моментарно, див. Малюнок 5. 2.9 Зміна рівня яскравості, див. Малюнок 6. 2.10 Безпосередній доступ до високої яскравості, див. Малюнок 7. 2.11 Висока яскравість, див. Малюнок 8. 2.12 Строб, див. Малюнок 9. 2.13 Безпосередній доступ до високої яскравості, див. Малюнок 10. 2.14 Висока яскравість, див. Малюнок 11. 2.15 Висока яскравість, див. Малюнок 12. 2.16 Висока яскравість, див. Малюнок 13. 2.17 Висока яскравість, див. Малюнок 14. 2.18 Висока яскравість, див. Малюнок 15. 2.19 Висока яскравість, див. Малюнок 16. 2.20 Висока яскравість, див. Малюнок 17. 2.21 Висока яскравість, див. Малюнок 18. 2.22 Висока яскравість, див. Малюнок 19. 2.23 Висока яскравість, див. Малюнок 20. 2.24 Висока яскравість, див. Малюнок 21. 2.25 Висока яскравість, див. Малюнок 22. 2.26 Висока яскравість, див. Малюнок 23. 2.27 Висока яскравість, див. Малюнок 24. 2.28 Висока яскравість, див. Малюнок 25. 2.29 Висока яскравість, див. Малюнок 26. 2.30 Висока яскравість, див. Малюнок 27. 2.31 Висока яскравість, див. Малюнок 28. 2.32 Висока яскравість, див. Малюнок 29. 2.33 Висока яскравість, див. Малюнок 30. 2.34 Висока яскравість, див. Малюнок 31. 2.35 Висока яскравість, див. Малюнок 32. 2.36 Висока яскравість, див. Малюнок 33. 2.37 Висока яскравість, див. Малюнок 34. 2.38 Висока яскравість, див. Малюнок 35. 2.39 Висока яскравість, див. Малюнок 36. 2.40 Висока яскравість, див. Малюнок 37. 2.41 Висока яскравість, див. Малюнок 38. 2.42 Висока яскравість, див. Малюнок 39. 2.43 Висока яскравість, див. Малюнок 40. 2.44 Висока яскравість, див. Малюнок 41. 2.45 Висока яскравість, див. Малюнок 42. 2.46 Висока яскравість, див. Малюнок 43. 2.47 Висока яскравість, див. Малюнок 44. 2.48 Висока яскравість, див. Малюнок 45. 2.49 Висока яскравість, див. Малюнок 46. 2.50 Висока яскравість, див. Малюнок 47. 2.51 Висока яскравість, див. Малюнок 48. 2.52 Висока яскравість, див. Малюнок 49. 2.53 Висока яскравість, див. Малюнок 50. 2.54 Висока яскравість, див. Малюнок 51. 2.55 Висока яскравість, див. Малюнок 52. 2.56 Висока яскравість, див. Малюнок 53. 2.57 Висока яскравість, див. Малюнок 54. 2.58 Висока яскравість, див. Малюнок 55. 2.59 Висока яскравість, див. Малюнок 56. 2.60 Висока яскравість, див. Малюнок 57. 2.61 Висока яскравість, див. Малюнок 58. 2.62 Висока яскравість, див. Малюнок 59. 2.63 Висока яскравість, див. Малюнок 60. 2.64 Висока яскравість, див. Малюнок 61.																																																									